

Manual de Instrucciones

Tendedoro Volkswagen California T5, T6 y T6.1



Gracias por adquirir este tendedero diseñado especialmente para Volkswagen California T5, T6 y T6.1. Este producto está fabricado con **dos varillas de hierro de 15 mm** en color negro e incluye un **tornillo roscado** y una **arandela de goma** que protege el carril de posibles rayaduras. Su montaje es **rápido, sencillo y no requiere herramientas**.

Materiales

- 2 varillas de hierro color negro, de 15 mm de diámetro y 30 cm de largo.
- 2 tapas finales de PVC en cada varilla.
- 2 tornillos de carruaje de métrica 6 y 30 mm de largo en acero inoxidable.
- 2 arandelas de goma para proteger el carril.
- 2 arandelas de hierro en acero inoxidable.
- 3 cuerdas verde lima de 4 mm de grosor y aprox. 1,90 m de largo.

Pasos de montaje

- 1 Introduce una de las varillas en un extremo del carril y apriétala hasta que haga tope.
- 2 Coloca la segunda varilla en el extremo opuesto del carril y apriétala de la misma manera.
- 3 Pasa las cuerdas por los orificios de las varillas.
- 4 Realiza tres nudos en las cuerdas para fijarlas.

5 Gira media vuelta cada varilla hasta que las cuerdas queden bien tensas.

■ Tiempo estimado de montaje: menos de 5 minutos.



Ventajas del sistema

- Montaje rápido y sin herramientas.
- No daña el carril gracias a la arandela de goma protectora.
- Práctico: permite colgar ropa sin necesidad de atar cuerdas entre árboles u otros soportes.
- Posibilidad de fabricación a medida, adaptándose a tus preferencias.

Gracias por confiar en nuestro producto.

¡Disfruta de la comodidad de tu Volkswagen California con un tendedero práctico y funcional!